



model/modèle/modelo #3210/3215

For ages over 1 1/2 years.

Pour les enfants âgés de plus d'un et demie.

Para niños de más de 18 meses.



Register this product at www.radioflyer.com/register
for a chance to win a **Free Radio Flyer product!**
(One winner selected every month!)

Thank you for your purchase. If you have any questions or comments, please visit the customer service section of our website:

Merci d'avoir acheté notre produit. Si vous avez des questions ou commentaires, veuillez référer notre site web dans la section de service à la clientèle:

Gracias por su compra. Si tiene preguntas o comentarios por favor visite la sección, servicio al cliente de nuestro website:

www.radioflyer.com

Or phone / ou composez le / o llame al 1-800-621-7613

Available weekdays 8:00 a.m. to 5:00 p.m. CST.

Please keep this sheet for future reference.

Disponible sur semaine d e 8:00 heures 17:00 heures.

Veillez garder cette feuille comme référence.

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. CST.

Por favor retenga esta copia para futura referencia.

Radio Flyer Inc. / 6515 West Grand Ave. / Chicago, IL 60707

phone: 1-800-621-7613

The Original Little Red Wagon™ - Since 1917

1

Tools Required:



Outils nécessaires:

Herramientas necesarias:



601526 (x1)

601560 (x1)



• Model #3215 only.
• Modèle #3215 seulement.
• Modelo #3215 sólo.

• Model #3215 only.
• Modèle #3215 seulement.
• Modelo #3215 sólo.

3


Hardware Bag:

Sac matériel:

Bolsa de hardware:


300903 (x1)

103192 (x4)



Large
Grand
Grande

300451 (x2)




103189 (x3)



1 Extra
1 Supplémentaire
1 Adicional

2


601504 (x1)




300032 (x1)



601507 (x2)




601508 (x2)



110928 (x2)



601506 (x1)



300024 (x1)



601512 (x4)



300020 (x1)



LEFT
Gauche
Izquierda

300021 (x1)





RIGHT
Droite
Derecha

! If you find extra hardware items, please dispose of them and keep them away from small children.
Si vous avez de éléments an surplus, rangez-les dans un endroit sur, a l'abri des bambins.
Deshacerse de la ferreteria que le sobre, manteniéndolo fuera del alcance de los niños.

6

- IT IS IMPORTANT THAT THE WHEELS ARE ASSEMBLED CORRECTLY!
- IMPORTANT: LES ROUES DOIVENT ÊTRE ASSEMBLÉES CORRECTEMENT.
- ES IMPORTANTE QUE LAS RUEDAS QUEDEN BIEN COLOCADAS

103192 (x2)



RIGHT
Droite
Derecha



LEFT
Gauche
Izquierda



Large
Grand
Grande



Large
Grand
Grande



- Back side of wheel has hub projection.
- La partie arrière de la roue prévoit la saillie du moyeu.
- La parte posterior de la rueda tiene una parte saliente para colocar el eje.




- Front side of wheel has recess for hubcap.
- La partie avant de la roue présente un emplacement destiné au chapeau de roue.
- La parte delantera de la rueda tiene una depresión para el tapón de la punta del eje.


Large
Grand
Grande




Large
Grand
Grande



7



Small
Petit
Pequeño





(R)
RIGHT


(R)
RIGHT
Droite
Derecha



3
0
0
0
2
1
R



103192 (x1)




Red
Rouge
Rojo

8



Small
Petit
Pequeño




(L)
LEFT


(L)
LEFT
Gauche
Izquierda



3
0
0
0
2
0
L




103192 (x1)



Red
Rouge
Rojo

9



CAUTION: Use harness to secure child to wagon seat.




ATTENTION: Utiliser harnais pur obtenir l'enfant au siege de chariot.




PRECAUCIÓN: Use arreos para asegurar a niño asiento del carro.

10

- Convert to bench.
- Convertir à un banc.
- Convertir a un banco.



- For compact storage:
- Pour un rangement compact:
- Para un almacenamiento compacto:



WARNING:

TO AVOID SERIOUS INJURY:

- Continuous adult supervision is required.
- Never use near motor vehicles, streets, roadways, alleys, swimming pool areas, hills, steps, sloped driveways, inclines and public highways.
- No more than 2 riders at a time.
- Passengers should remain seated while riding the wagon.
- To prevent falls or injuries, children must remain seated with their arms and legs inside the wagon while riding.
- Always wear shoes.
- Never ride the wagon outside at night.
- Never use in wet weather.
- Maximum weight this wagon is designed to carry is 200.0 lbs (90.0 kg).
- Periodically check hardware and tighten if necessary. Replace worn or broken parts immediately.
- Check side panel to make sure it is completely pushed into the wagon body before use in both wagon or bench mode.
- Do not transport riders in the wagon without the side panel securely installed in wagon mode.
- Do not lift wagon by the cup holders located inside of the wagon body.



AVERTISSEMENT:

POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE GRAVE:

- La supervision continu d'un adulte est exigée.
- Ne jamais utilisez près des véhicules à moteur, des rues, des chaussées, des allées, au environs des piscine, des collines, des marches, est des descente en pente des allées, des pentes et des autoroutes publiques.
- Pas plus de 2 passagers en même temps.
- Les passagers doivent restés assis quand ils conduisent le chariot.
- Pour éviter toute chute ou blessure, les enfants ne doivent pas laisser dépasser leurs bras ou leurs jambes et rester assis dans le chariot lorsqu'il est en mouvement.
- Ne conduisez jamais sans chaussures.
- Le chariot ne doit jamais être utilisé de nuit.
- Ne joue jamais avec ton chariot par temps de pluie.
 - Le poids maximum que peut supporter le chariot est de 90.0 kg (200.0 livres).
- Vérifiez souvent les boulons et écrous et resserrez les si nécessaire. Remplacez les pièces usées ou endommagées immédiatement.
- Vérifiez le panneau latéral pour s'assurer qu'il est complètement enfoncé dans le corps de wagon avant de l'utiliser à la fois wagon ou le mode de banc.
- Ne pas transporter les coureurs dans le wagon sans le panneau latéral solidement installé en mode wagon.
- Ne levez pas le wagon par les porte-gobelets situé dans le corps du wagon.



ADVERTENCIA:

PARA EVITAR LESIONES GRAVES:

- La supervisión adulta continua requerida.
- Nunca uso cerca de automóviles, calles, carreteras, callejones, áreas de piscinas, colinas, pasos, calzadas inclinadas, inclinaciones y carreteras públicas.
- No se deben montar más de dos personas a la vez.
- Los pasajeros deben mantenerse sentados en todo momento mientras se está en el carrito.
- Para evitar caídas o lesiones, cuando los niños utilicen el carro deben permanecer sentados, sin sacar los brazos ni las piernas.
- Use siempre los zapatos.
- Nunca use el carrito en exteriores durante la noche.
- Nunca usar el carrito si está lloviendo.
- El peso máximo que puede soportar es de 90.0 kg (200.0 libras).
- Compruebe el hardware y apriete periódicamente en caso de necesidad. Reemplace inmediatamente las piezas dañadas o gastadas.
- Compruebe el panel lateral para asegurarse de que está totalmente introducida en la carrocería del vagón antes de su uso, tanto en carreta o en el modo de banco.
- No transporte jinetes en el carro sin el panel lateral instalados de forma segura en el modo de vagón.
- No levante el vagón por los portavasos situados en el interior de la carrocería del vagón.