



All Terrain 3-in-1 EZ Fold Wagon

model/modèle/modelo #3927

For ages over 1 1/2 years.

Pur les enfants âgés de plus d'un et demie.

Para niños de más de 18 meses.



Register this product at www.radioflyer.com/register
for a chance to win a **Free Radio Flyer product!**
(One winner selected every month!)

Thank you for your purchase. If you have any questions or comments, please visit the customer service section of our website:

Merci d'avoir acheté notre produit. Si vous avez des questions ou commentaires, veuillez visiter notre site web dans la section du service à la clientèle :

Gracias por su compra. Si tiene preguntas o comentarios por favor visite la sección, servicio al cliente de nuestro website:

www.radioflyer.com

Or phone / ou composez le / o llame al 1-800-621-7613

Available weekdays 8:00 a.m. to 5:00 p.m. CST.

Please keep this sheet for future reference.

Disponible sur semaine entre 8 h et 17 h.

Veuillez garder cette feuille comme référence.

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. CST.

Por favor retenga esta copia para futura referencia.

Radio Flyer Inc. / 6515 West Grand Ave. / Chicago, IL 60707

phone: 1-800-621-7613

The Original Little Red Wagon™ - Since 1917


1

Required:
Nécessaire :
Requeridas:




2


305156 (x1)



305162 (x1)




305157 (x1)




305158 (x1)




305163 (x1)



305159 (x2)




305160 (x1)



302277 (x1)



302278 (x1)



302271 (x1)




M6 x 54

M6
NYLOC

3

103192 (x2)



- ! If you find extra hardware items, please dispose of them and keep them away from small children.
- ! Si vous avez de éléments en surplus, rangez-les dans un endroit sûr, à l'abri des bambins.
- ! Deshacerse de la ferreteria que le sobre, manteniéndolo fuera del alcance de los niños.

4 ⚠️ **WARNING:**

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

Choking hazard to children under the age of 3 years – contains small parts prior to assembly. All fasteners should be fully tightened.

Please keep instructions for future reference.

⚠️ AVERTISSEMENT :

ASSEMBLAGE REQUIS PAR ADULTE.

Risque d'étouffement pour le enfants de moins de trois ans – Contient des pièces de petite taille avant assemblage. Toutes les attaches devraient être bien serrées.

Veuillez garder les instructions comme référence aux besoins.

⚠️ ADVERTENCIA:


MONTAJE REQUERIDO POR ADULTOS.

Peligro de asfixia an niños menores de 3 años - contiene piezas pequeñas antes del montaje. Todos los seguros deben ser apretado s completamente.



Mantenga por favor las instrucciones para la referencia futura.

5

- Remove.
- Enlever.
- Quitar.



6




7




- Unscrew
- Dévisser
- Destornille



- Needed in step 8.
- Nécessaire à l'étape 8.
- Se necesita en el paso 8.



8




9 x2




- Do not remove.
- Needed in steps 10 & 11.
- Ne pas enlever.
- Nécessaire à l'étape 10 et 11.
- No quitar.
- Se necesita en los pasos 10 & 11.


10




- ⊗ Lift slightly.
- ⊗ Lever légèrement.
- ⊗ Levantar ligeramente.




11




- ⊗ Lift slightly.
- ⊗ Lever légèrement.
- ⊗ Levantar ligeramente.



12



13



CAUTION: Use harness to secure child to wagon seat.






ATTENTION : Utiliser harnais pour attacher l'enfant au siège du chariot.



PRECAUCIÓN: Use arcos para asegurar a niño asiento del carro.





14

- Convert to bench.
- Convertir en banc.
- Convertir a la banca.




15


- Convert to wagon.
- Convertir en wagon.
- Convertir al vagón.




16



17




18




19


- Folding the canopy:
- Pliage de l'auvent pour rangement:
- Pliegue la capota para su almacenamiento:




B



C




20



x4


- Push in
- Pousser
- Empuje




- Push button.
- Bouton poussoir.
- Presionar el botón.

21



- For compact storage:
- Pour un rangement compact :
- Para un alancenamiento compacto:





B



C






D



- Pull up.
- Tirer vers le haut.
- Levantarse.

E



**WARNING:****TO AVOID SERIOUS INJURY:**

- Continuous adult supervision is required.
- Never use near motor vehicles, streets, roadways, alleys, swimming pool areas, hills, steps, sloped driveways, inclines and public highways.
- No more than 2 riders at a time.
- Passengers should remain seated while riding the wagon.
- To prevent falls or injuries, children must remain seated with their arms and legs inside the wagon while riding.
- Never ride the wagon outside at night.
- Never use in wet weather.
- Maximum weight this wagon is designed to carry is 150 lbs (68.0 kg) inside wagon and 20 lbs (9.0 kg) in rear storage bag.
- Periodically check hardware and tighten if necessary. Replace worn or broken parts immediately.
- Unfold and lock wagon in riding position before use.
- Only adults should fold and unfold the wagon.
- Never inflate tires above 25 psi (1.7 bar).

**AVERTISSEMENT :****POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE GRAVE :**

- La supervision continu d'un adulte est exigée.
- Ne jamais utilisez près des véhicules à moteur, des rues, des chaussées, des allées, au environs des piscine, des collines, des marches, est des descente en pente des allées, des pentes et des autoroutes publiques.
- Pas plus de 2 passagers en même temps.
- Les passagers doivent restés assis quand ils conduisent le chariot.
- Pour éviter toute chute ou blessure, les enfants ne doivent pas laisser dépasser leurs bras ou leurs jambes et rester assis dans le chariot lorsqu'il est en mouvement.
- Le chariot ne doit jamais être utilisé la nuit.
- Ne joue jamais avec ton chariot par temps de pluie.
- Le poids maximum que peut supporter le chariot est de 68.0 kg (150 lb) à l'intérieur du wagon et de 9.0 kg (20 lb) dans le sac de rangement arrière.
- Vérifiez souvent les boulons et écrous et resserrez les si nécessaire. Remplacez les pièces usées ou endommagées immédiatement.
- Déplier et verrouiller wagon en position de conduite avant de l'utiliser.
- Seulement les adultes doivent plier et déplier le wagon.
- Ne jamais gonfler les pneus à une pression supérieure à 25 psi (1.7 bar).

**ADVERTENCIA:****PARA EVITAR LESIONES GRAVES:**

- La supervisión adulta continua requerida.
- Nunca uso cerca de automóviles, calles, carreteras, callejones, áreas de piscinas, colinas, pasos, calzadas inclinas, inclinaciones y carreteras públicas.
- No se deben montar más de dos personas a la vez.
- Los pasajeros deben mantenerse sentados en todo momento mientras se está en el carrito.
- Para evitar caídas o lesiones, cuando los niños utilicen el carro deben permanecer sentados, sin sacar los brazos ni las piernas.
- Nunca use el carrito en exteriores durante la noche.
- Nunca usar el carrito si está lloviendo.
- El peso máximo que puede soportar es de 68.0 kg (150.0 libras) dentro del vagón y 9.0 kg (20 lb) en la bolsa de almacenamiento trasera.
- Compruebe el hardware y apriete periódicamente en caso de necesidad. Reemplace inmediatamente las piezas dañadas o gastadas.
- Despliegue y bloquee vagón en posición de conducción antes de su uso.
- Sólo los adultos deben plegar y desplegar la carreta.
- Nunca infla los neumáticos por encima de 25 psi (1,7 bar).