







22

• FCC Statement (U.S. Only)

This equipment has been tested and found to comply with the Limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

• Déclaration de la FCC (É.-U. uniquement)

Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut provoquer des interférences dans les communications radio. Il n'existe cependant aucune garantie qu'une installation particulière ne produira pas d'interférences. Si cet équipement produit une interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en allumant le matériel, il est recommandé à l'utilisateur de prendre les mesures suivantes pour éliminer l'interférence :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Accroître la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Consulter le vendeur ou un technicien expérimenté en radio ou télévision pour obtenir de l'aide.

MISE EN GARDE : Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur de faire fonctionner ce matériel.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Requires 3 "AAA" (called LR3 in some countries) batteries. Install new batteries as shown in the polarity diagram(+/-) inside battery compartment.

Fonctionne avec 3 piles "AAA" (LR3). Mettre de nouvelles piles comme indiqué sur le diagramme de polarité (+/-) à l'intérieur du compartiment.

Funciona con pilas 3 AAA-LR3. Coloque las pilas nuevas siguiendo el diagrama de polaridad (+/-) que se muestra dentro del compartimiento para las baterías.

CAUTION: To avoid battery leakage

- DO NOT incinerate used batteries.
- DO NOT dispose of batteries in fire.
- DO NOT mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- DO NOT use rechargeable batteries.
- DO NOT recharge non-rechargeable batteries.
- DO NOT short-circuit the supply terminals.
- Different types of batteries should not be mixed.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Exhausted batteries should be removed from the toy.
- Dispose of batteries safely.
- Do not mix old and new batteries.

ATTENTION: Pour éviter les fuites

- NE PAS incinérer les piles usagées.
- NE PAS brûler les piles.
- NE PAS mélanger des piles alcalines avec des piles standard (carbone-zinc) ou des piles rechargeables (nickel-cadmium).
- NE PAS utiliser des piles rechargeables.
- NE PAS recharger des piles non-rechargeables.
- NE PAS court-circuiter les points de livraison.
- Les types différents de batteries ne se doivent pas être mélangés.
- Seule les piles de type pareil ou équivalent comme recommandé doivent être utilisées.
- Les batteries épuisées doivent être enlevées du jouet.
- Éliminer les piles de manière sûre.
- Ne pas mélanger piles neuves et anciennes

PRECAUTION: Para evitar que las pilas se descompongan

- NO incinere las pilas usadas.
- NO exponga las pilas usadas al fuego.
- NO mezcle pilas alcalinas, estándar (zinc carbono) o recargables (níquel cadmio).
- NO utilice pilas recargables.
- No recargue pilas no recargables.
- No haga corto circuito en los terminales.
- Les types différents de piles ne devraient pas être mélangés.
- Seulement les piles de type pareil ou équivalent comme recommandé va être utilisé.
- Les piles épuisées devraient être enlevées du jouet.
- Éliminer les piles de manière sûre.
- No mezcle pilas viejas y nuevas

Batteries to be inserted with the correct polarity.

Les piles être insérées avec la polarité correcte.

Las baterías para ser metidas con la polaridad correcta.

RADIO FLYER

Lights and Sounds Racer™

model/modèle/modelo #402 #403

This device complies with part 15 of the FCC rules.Operation is subject to the following two conditions:

- 1.) This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Register this product at www.radioflyer.com/register for a chance to win a Free Radio Flyer product! (One winner selected every month!)

Thank you for your purchase. If you have any questions or comments, please visit the customer service section of our website:

Merci d'avoir acheté notre produit. Si vous avez des questions ou commentaires, veuillez référer notre site web dans la section de service à la clientèle:

Gracias por su compra. Si tiene preguntas o comentarios por favor visite la seccion, servicio al cliente de nuestro website:

www.radioflyer.com

Or phone / ou composez le / o llame al 1-800-621-7613

Available weekdays 8:00 a.m. to 5:00 p.m. CST.

Please keep this sheet for future reference.

Disponible sur semaine d e 8:00 heures 17:00 heures.

Veuillez garder cette feuille comme référence.




De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. CST.

Por favor retenga esta copia para futura referencia.


Radio Flyer Inc. / 6515 West Grand Ave. / Chicago, IL 60707


fax: 773-637-8874


The Original Little Red Wagon™ - Since 1917





4  CAUTION: ADULT ASSEMBLY REQUIRED. This package contains small parts which, before assembly, present a choking hazard to children under the age of three. Care should be taken during unpacking and assembly to insure that all small parts and plastic bags are accounted for and kept out of the reach of children. All fasteners should be fully tightened. Please keep instructions for future reference.	ATTENTION: ASSEMBLAGE REQUIS PAR ADULTE. Cet emballage contient de petites pièces qui, avant l'assemblage, présentent un danger potentiel de suffocation avec les enfants âgés de moins de trois ans. Prendre les précautions nécessaires au cours du déballage et de l'assemblage afin de garantir que toutes les pièces et sacs en plastique ont été incluses et tenues à l'écart des enfants. Toutes les attaches devraient être bien serrées. Veuillez garder les instructions comme référence aux besoins.	PRECAUCIÓN: MONTAJE REQUERIDO POR ADULTOS. Este paquete contiene pequeñas piezas que, antes del montaje, presentan un peligro potencial de asfixia para niños de menos de tres años de edad. Se debe tener todas las piezas pequeñas y bolsas plasticas fuera del alcance de los niños. Todos los seguros deben ser apretados completamente. Mantenga por favor las instrucciones para la referencia futura.
--	--	---


5 **x2**
102108 (x2)
102107 (x2)


6 
102116 (x1)
102116 (x1)
102115 (x1)
102114 (x1)
102115 (x1)
102114 (x1)
102114 (x1)
102115 (x1)


7 
102114 (x1)
102115 (x1)
102114 (x1)
102115 (x1)


8 
102116 (x1)


9 
102102 (x1)


10 
a
b
102112 (x2)


11 
100209 (x4)


12 
102117 (x2)

13 
102117 (x5)

14 
102110 (x2)

15 

16 
102111 (x1)
A
B
C
SNAP!
102111 (x1)

17 
101504 (x1)
A
B
101504 (x1)