



Scoot 2 Scooter

model/modèle/modelo #615

For ages 1 to 4 years.
Pour enfants de 1 à 4 ans.
Para niños de 1 a 4 años.



Register this product at www.radioflyer.com/register
for a chance to win a **Free Radio Flyer product!**
(One winner selected every month!)

Thank you for your purchase. If you have any questions or comments, please visit the customer service section of our website:

Merci d'avoir acheté notre produit. Si vous avez des questions ou commentaires, veuillez référer notre site web dans la section de service à la clientèle:

Gracias por su compra. Si tiene preguntas o comentarios por favor visite la sección, servicio al cliente de nuestro website:

www.radioflyer.com

Or phone / ou composez le / o llame al 1-800-621-7613

Available weekdays 8:00 a.m. to 5:00 p.m. CST.

Please keep this sheet for future reference.

Disponible sur semaine d e 8:00 heures 17:00 heures.

Veillez garder cette feuille comme référence.

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. CST.


Por favor retenga esta copia para futura referencia.

Radio Flyer Inc. / 6515 West Grand Ave. / Chicago, IL 60707

phone: 1-800-621-7613


The Original Little Red Wagon™ - Since 1917

1 Required:
Nécessaire:
Requeridas:




2

602609 (x1)




602606 (x1)




602604 (x4)




601363 (x1)




602618 (x1)




602617 (x1)




602614 (x1)



602615 (x1)



602599 (x1)




602616 (x1)




3

103059 (x5)



500169(x1)



10 -24 X 1 1/8"

100232 (x1)



10-24

301362(x7)



M4.2 x 16

1 Extra
1 Supplémentaire
1 Adicional

! If you find extra hardware items, please dispose of them and keep them away from small children.
Si vous avez de éléments an surplus, rangez-les dans un endroit sur, a l'abri des bambins.
Deshacerse de la ferreteria que le sobre, manteniéndolo fuera del alcance de los niños.

4 ⚠️ WARNING:

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

Choking hazard to children under the age of 3 years – contains small parts prior to assembly. All fasteners should be fully tightened.

Please keep instructions for future reference.

⚠️ AVERTISSEMENT:

ASSEMBLAGE REQUIS PAR ADULTE.

Risque d'étouffement pour le enfants de moins de trois ans – Contient des pièces de petite taille avant assemblage. Toutes les attaches devraient être bien serrées.

Veuillez garder les instructions comme référence aux besoins.


⚠️ ADVERTENCIA:

MONTAJE REQUERIDO POR ADULTOS.


Peligro de asfixia an niños menores de 3 años - contiene piezas pequeñas antes del montaje. Todos los seguros deben ser apretados completamente.

Mantenga por favor las instrucciones para la referencia futura.


5




6




7





8





9












10











11



12





 WARNING: TO AVOID SERIOUS INJURY:	 AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE GRAVE:	 ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES GRAVES:
For ages 1 to 4 years. • Continuous adult supervision required. • Never use near motor vehicles, streets, roadways, alleys, swimming pools, hills, steps, sloped driveways, inclines and public highways. • Avoid sharp bumps, drainage grates and sudden surface changes. Product may suddenly stop. • Only one rider at a time. • Always wear shoes when using this toy. • Never ride the toy in wet weather. • Never ride the toy outside at night. • Not suitable for children under 12 months due to minimum balance and coordination required for safe operation. • Maximum weight: 44.1 lb (20.0 kg). • Periodically check hardware and tighten if necessary. Replace worn or broken parts immediately. • Ride on smooth, paved surfaces away from motor vehicles. • Make sure all devices are locked before every ride. • Skill is required to avoid falls or collision. • Not to be used in traffic.	Pour enfants de 1 à 4 ans. • La supervision continu d'un adulte est exigée. • Ne jamais utilisez près des véhicules à moteur, des rues, des chaussées, des allées, au environs des piscine, des collines, des marches, est des descente en pente des allées, des pentes et des autoroutes publiques. • Éviter les dos d'ânes, les caniveaux et les changements de surface soudains. Le produit pourrait s'arrêter soudainement. • Seulement un cavalier à la fois. • Ne conduisez jamais sans chaussures. • Ne conduise pas cette jouet par temps de pluie. • Ne conduise pas cette jouet la nuit. • Non adapté aux enfants de moins de 12 mois (1 ans) du fait d'un équilibre et d'une coordination minimum requis pour une utilisation sans risques. • Charge maximale 20.0 kg (44.1 livres). • Vérifiez souvent les boulons et écrous et resserrez les si nécessaire. Remplacez le pièces usées out endommagées immédiatement. • Utilisation su la surface douce loin des véhicules à moteur. • Assurez-vous que l'ensemble des systèmes soit verrouillé avant toute utilisation. • Il faut une certaine habileté pour éviter les chutes et les collisions. • Ne pas utiliser dans le trafic.	Para los niños 1 a 4 años. • La supervisión adulta continua requerida. • Nunca uso cerca de automóviles, calles, carreteras, callejones, áreas de piscinas, colinas, pasos, calzadas inclinadas, inclinaciones y carreteras públicas. • Evite golpes fuertes, rejillas de drenaje y cambios bruscos de superficie. El producto podría detenerse de repente. • Solamente un jinete a la vez. • Use siempre los zapatos. • Nunca usuario si está lloviendo. • No utilice nunca por la noche. • No apto para niños menores de 12 meses (1 años) ya que se requiere un equilibrio y una coordinación mínimos para que funcione en forma segura. • Nunca usarlo 20.0 kg (44.1 lbs). • Compruebe el hardware y apriete periódicamente en caso de necesidad. Reemplace inmediatamente las piezas dañadas o gastadas. • Dé un paseo en liso, superficie lejos de los vehículos de motor. • Asegúrese de que todos los dispositivos están ajustados antes de usarlo. • La habilidad de manejo se requiere para evitar caídas o colisiones. • No debe utilizarse en el tráfico.