



Dual Canopy Family Wagon

model/modèle/modelo #3952

For ages over 1.5 years.

Pour les enfants âgés de plus de 1.5 an.

Para niños de más de 1.5 años.



Register this product at www.radioflyer.com/register for a chance to win a **Free Radio Flyer product!**
(One winner selected every month!)

Thank you for your purchase. If you have any questions or comments, please visit the customer service section of our website:

Merci d'avoir acheté notre produit. Si vous avez des questions ou commentaires, veuillez référer notre site web dans la section de service à la clientèle:

Gracias por su compra. Si tiene preguntas o comentarios por favor visite la sección, servicio al cliente de nuestro website:

www.radioflyer.com

Or phone / ou composez le / o llame al 1-800-621-7613

Available weekdays 8:00 a.m. to 5:00 p.m. CST.

Please keep this sheet for future reference.

Disponible sur semaine d e 8:00 heures 17:00 heures.

Veillez garder cette feuille comme référence.

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. CST.

Por favor retenga esta copia para futura referencia.

Radio Flyer Inc. / 6515 West Grand Ave. / Chicago, IL 60707

phone: 1-800-621-7613

The Original Little Red Wagon™ - Since 1917


1

Required:
Nécessaire:
Requeridas:





2

308401 (x1)





309293 (x1)

309294 (x1)




308403 (x2)

304472 (x2)




3

103192 (x2)




- ! If you find extra hardware items, please dispose of them and keep them away from small children.
- ! Si vous avez de éléments an surplus, rangez-les dans un endroit sur, a l'abri des bambins.
- ! Deshacerse de la ferreteria que le sobre, manteniéndolo fuera del alcance de los niños.

308408 (x1)



308406 (x2)



4 ⚠️ WARNING:

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

Choking hazard to children under the age of 3 years – contains small parts prior to assembly. All fasteners should be fully tightened.

Please keep instructions for future reference.

⚠️ AVERTISSEMENT:

ASSEMBLAGE REQUIS PAR ADULTE.

Risque d'étouffement pour le enfants de moins de trois ans – Contient des pièces de petite taille avant assemblage. Toutes les attaches devraient être bien serrées.

Veillez garder les instructions comme référence aux besoins.



⚠️ ADVERTENCIA:

MONTAJE REQUERIDO POR ADULTOS.



Peligro de asfixia an niños menores de 3 años - contiene piezas pequeñas antes del montaje. Todos los seguros deben ser apretados completamente.

Mantenga por favor las instrucciones para la referencia futura.


5




6





- Unscrew x2
- Dévisser x2
- Destornille x2




- Needed in step 7.
- Nécessaire dans l'étape 7.
- Se necesita en el paso 7.




7




- Align holes.
- Aligner les trous.
- Alinear los agujeros.



8




⊗ Lift slightly.
 ⊗ Lever légèrement.
 ⊗ Levantar ligeramente.




309293 (x1)

9




⊗ Lift slightly.
 ⊗ Lever légèrement.
 ⊗ Levantar ligeramente.




309294 (x1)

10



11



CAUTION: Use harness to secure child to wagon seat.




ATTENTION: Utiliser harnais pur obter l'enfant au siege de chariot.



PRECAUCIÓN: Use arleos para asegurar a niño asiento del carro.


12

- Convert to bench.
- Convertir en banc.
- Convertir a la banca.





13

- Convert to wagon.
- Convertir en wagon.
- Convertir al vagón.





14

- Using the canopies:
- Utilisation des auvents:
- Usando los toldos:




15

- Canopy storage:
- Le stockage de la canopée.
- Almacenamiento del dosel.



16

- For compact storage:
- Pour un rangement compact:
- Para un almacenamiento compacto:



⚠ WARNING:
TO AVOID SERIOUS INJURY:

- Continuous adult supervision is required.
- Never use near motor vehicles, streets, roadways, alleys, swimming pool areas, hills, steps, sloped driveways, inclines and public highways.
- No more than 2 riders at a time.
- Passengers should remain seated while riding the wagon.
- To prevent falls or injuries, children must remain seated with their arms and legs inside the wagon while riding.
- Never ride the wagon outside at night.
- Never use in wet weather.
- Maximum weight this wagon is designed to carry is 150 lbs (68.0 kg) inside wagon and 20 lbs (9.0 kg) in rear storage bag.
- Periodically check hardware and tighten if necessary. Replace worn or broken parts immediately.
- Unfold and lock wagon in riding position before use.
- Only adults should fold and unfold the wagon

⚠ AVERTISSEMENT:
POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE GRAVE:

- Ne jamais utilisez près des véhicules à moteur, des rues, des chaussées, des allées, au environs des piscine, des collines, des marches, est des descente en pente des allées, des pentes et des autoroutes publiques.
- Pas plus de 2 passagers en même temps.
- Les passagers doivent restés assis quand ils conduisent le chariot.
- Pour éviter toute chute ou blessure, les enfants ne doivent pas laisser dépasser leurs bras ou leurs jambes et rester assis dans le chariot lorsqu'il est en mouvement.
- Le chariot ne doit jamais être utilisé de nuit.
- Ne joue jamais avec ton chariot par temps de pluie.
- Le poids maximum que peut supporter le chariot est de 68.0 kg (150 lb) à l'intérieur du wagon et de 9.0 kg (20 lb) dans le sac de rangement arrière.
- Vérifiez souvent les boulons et écrous et resserrez les si nécessaire. Remplacez les pièces usées ou endommagées immédiatement.
- Déplier et verrouiller wagon en position de conduite avant de l'utiliser.
- Seuls les adultes devraient plier et déplier le wagon.

⚠ ADVERTENCIA:
PARA EVITAR LESIONES GRAVES:

- La supervisión adulta continua requerida.
- Nunca uso cerca de automóviles, calles, carreteras, callejones, áreas de piscinas, colinas, pasos, calzadas inclinadas, inclinaciones y carreteras públicas.
- No se deben montar más de dos personas a la vez.
- Los pasajeros deben mantenerse sentados en todo momento mientras se está en el carrito.
- Para evitar caídas o lesiones, cuando los niños utilicen el carro deben permanecer sentados, sin sacar los brazos ni las piernas.
- Nunca use el carrito en exteriores durante la noche.
- Nunca usar el carrito si está lloviendo.
- El peso máximo que puede soportar es de 68.0 kg (150.0 libras) dentro del vagón y 9.0 kg (20 lb) en la bolsa de almacenamiento trasera.
- Compruebe el hardware y apriete periódicamente en caso de necesidad. Reemplace inmediatamente las piezas dañadas o gastadas.
- Despliegue y bloquee vagón en posición de conducción antes de su uso.
- Sólo los adultos deben plegar y desplegar la carreta.