



2-in-1 Kids' Trampoline

model/modèle/modelo #731

- For ages 3 to 6 years. Max weight 55.0 lbs. (25.0 kg).
- Pour enfants de 3 à 6 ans. Charge maximale 25.0 kg (55.0 livres).
- Para los niños 3 a 6 años. Peso máximo 25.0 kg (55.0 lbs.).



Watch Assembly Videos

Scan to find helpful assembly and troubleshooting videos or visit www.radioflyer.com/helpful-hints



Register Your Product

Scan to register this product or visit www.radioflyer.com/register for a chance to win a FREE Radio Flyer product! (One winner selected every month!)

• Thank you for your purchase. If you have any questions or comments, please visit the customer service section of our website: www.radioflyer.com
 • Nous vous remercions pour votre achat. Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez consulter la section du service à la clientèle de notre site Web : www.radioflyer.com
 • Gracias por su compra. Si tiene alguna pregunta o comentario, visite la sección de atención al cliente de nuestro sitio web: www.radioflyer.com

Or phone / ou appeler le / o llame al 1-800-621-7613


- Available weekdays 8:00 a.m. to 5:00 p.m. CST.
- Disponible en semaine de 8 h à 17 h HNC.
- Disponible en días hábiles, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. CST.
- Please keep this sheet for future reference.
- Veuillez conserver cette feuille pour vous y référer ultérieurement.
- Conserve esta hoja por si la necesita en el futuro.

Radio Flyer Inc. / 6515 West Grand Ave. / Chicago, IL 60707
 phone: 1-800-621-7613

The Original Little Red Wagon™ - Since 1917


1

- Tools Required:
- Outils nécessaires:
- Herramientas necesarias:





2

311059 (x1)



311069 (x5)

311063 (x1)



3


Hardware blister pack (311070):
 Blister matériel (311070):
 Blister de tornillos (311070):

311066 (x2)


311065 (x2)

312305 (x2)

311067 (x2)



M5 x 38



M5 x 12



M5



M5 NYLOC

! If you find extra hardware items, please dispose of them and keep them away from small children.
 Si vous avez de éléments an surplus, rangez-les dans un endroit sur, a l'abri des bambins.
 Deshacerse de la ferreteria que le sobre, manteniéndolo fuera del alcance de los niños.

4 ⚠️ **WARNING:**

⚠️ AVERTISSEMENT:

⚠️ ADVERTENCIA:

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

Choking hazard to children under the age of 3 years – contains small parts prior to assembly. All fasteners should be fully tightened.

ASSEMBLAGE REQUIS PAR ADULTE.

Risque d'étouffement pour les enfants de moins de trois ans – Contient des pièces de petite taille avant assemblage. Toutes les attaches devraient être bien serrées.

MONTAJE REQUERIDO POR ADULTOS.

Peligro de asfixia an niños menores de 3 años - contiene piezas pequeñas antes del montaje. Todos los seguros deben ser apretados completamente.


Please keep instructions for future reference.

Veuillez garder les instructions comme référence aux besoins.




Mantenga por favor las instrucciones para la referencia futura.

5

- Kneel on frame for support.
- Agenouillez-vous sur un cadre en métal pour vous soutenir.
- Arrodílese sobre un marco de metal para apoyarse.



6



311067 (x2)

311066 (x2)





M5 NYLOC

M5 x 38



7

- Pull fabric skirt around metal circle frame.
- Tirez sur la jupe en tissu autour du cadre circulaire métallique.
- Jale el faldón de tela alrededor del marco circular de metal.




8

- Pull fabric skirt around metal circle frame.
- Tirez sur la jupe en tissu autour du cadre circulaire métallique.
- Jale el faldón de tela alrededor del marco circular de metal.




9

- Screw on the 5 legs onto the circular frame (no tools needed).
- Vissez les 5 pieds sur le cadre circulaire (aucun outil nécessaire).
- Atornille las 5 patas al marco circular (no se precisan herramientas).




10

A




B



C


← →

⚠ Minimum insertion.
⚠ Insertion minimale.
⚠ Inserción mínima.





D


x2




E




F



11



- Push-in.
- Pousser.
- Empuje.




312305 (x2)




M5

311065 (x2)




M5 x 12




- Tighten (x2)
- Serrer (x2)
- Apriete (x2)

12


- To detach handle (For compact storage):
- Pour détacher la poignée (Pour un rangement compact):
- Para separar manéjar (Para un alacenamiento compacto):



- Push-in (x2)
- Pousser (x2)
- Empuje (x2)



- Pull up.
- Remonter.
- Levantar.



- Fold over.
- Replier.
- Doblar.

**⚠️ WARNING:
TO AVOID SERIOUS INJURY:**

For ages 3 to 6 years.

- Use trampoline only with mature, knowledgeable supervision.
- Adult assembly required.
- Never leave child unattended.
- Maximum weight limit is 55.0 lb (25.0 kg).
- Do not allow more than one person on the trampoline. Use by more than one person at the same time increases the chance of injury.
- For indoor use only.
- Use on flat surfaces only. Place the trampoline away from all objects such as walls, structures, furniture and other objects.
- Bounce in the center of the trampoline.
- Always use trampoline with handle secured in the upright position.
- Do not allow children to crawl under the trampoline.
- Ensure area under trampoline is free of objects.
- Do not put any objects or toys on the jumping surface.
- Make sure the trampoline surface is free of objects or toys before jumping.
- Do not use when wet.
- Keep away from fire.
- Do not attempt or allow somersaults. Landing on the head or neck can cause serious injury, paralysis, or death, even when landing in the middle of the trampoline.
- Inspect before use. Use only when trampoline has no worn, defective, or missing parts.
- Learn fundamentals of bouncing before use. To brake a bounce, bend your knees before they come in contact with the jumping mat of the trampoline. This technique should be practiced while you are learning each of the basic bounces. The skill of braking should be used whenever you lose balance or control of your jump.
- Surface clean with damp cloth.
- Avoid bouncing too high. Maintain control while bouncing and land in the center of the trampoline.
- Read this entire instruction manual before use. Ensure jumpers and parent supervision understand all safety and maintenance warnings.
- Climb on and off the trampoline. Do not use the trampoline as a springboard to other objects.
- Hold handle bar while bouncing to help maintain control.
- Secure the trampoline against unauthorized use.

**⚠️ AVERTISSEMENT :
POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE GRAVE :**

Pour enfants de 3 à 6 ans.

- Utilisez le trampoline seulement sous la surveillance d'un adulte compétent.
- Assemblage impératif par un adulte.
- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.
- Limite de poids maximale : 25 kg (55 lb).
- Pas plus d'une personne à la fois sur le trampoline. L'utilisation par plus d'une personne à la fois accroît le risque de blessures.
- Utilisation en intérieur uniquement.
- Utilisation sur des surfaces planes uniquement. Placez le trampoline loin de tous les objets tels que les murs, les structures, les meubles et autres objets.
- Sauter uniquement au centre du trampoline.
- Utiliser toujours le trampoline avec la poignée fixée en position verticale.
- Ne pas laisser les enfants ramper sous le trampoline.
- Assurez-vous que la zone sous le trampoline est exempte d'objets
- Ne placez aucun objet ou jouet sur la surface de saut.
- Assurez-vous que la surface du trampoline est exempte d'objets ou de jouets avant de sauter.
- Ne pas utiliser lorsque le dispositif est mouillé.
- Tenir à l'écart du feu.
- Ne pas tenter de cascade, notamment de sauts périlleux. Atterrir sur la tête ou le cou peut provoquer des blessures graves, une paralysie, voire la mort, même en atterrissant au milieu du trampoline.
- Inspectez avant utilisation. Utiliser le trampoline uniquement s'il est exempt de pièces usées, défectueuses ou manquantes.
- Apprenez les bases du rebond avant utilisation. Pour interrompre un saut, plier les genoux avant qu'ils ne rentrent en contact avec le tapis de saut du trampoline. Cette technique doit être pratiquée lors de l'apprentissage de chaque saut de base. La capacité de freinage doit être employée en cas de perte d'équilibre ou de contrôle d'un saut.
- Nettoyage de surface avec un chiffon humide.
- Évitez de rebondir trop haut. Gardez le contrôle tout en rebondissant et atterrissez au centre du trampoline.
- Lisez ce manuel d'instructions dans son intégralité avant utilisation. Assurez-vous que les sauteurs et la supervision des parents comprennent tous les avertissements de sécurité et d'entretien.
- Montez et descendez du trampoline. N'utilisez pas le trampoline comme tremplin vers d'autres objets.
- Tenez le guidon tout en rebondissant pour aider à garder le contrôle.
- Sécurisez le trampoline contre toute utilisation non autorisée.

**⚠️ ADVERTENCIA:
PARA EVITAR LESIONES GRAVES:**

Para los niños 3 a 6 años.

- Use el trampoline solo con una supervisión madura y bien informada.
- Se requiere montaje por un adulto.
- Nunca deje a los niños sin supervisión.
- El límite de peso máximo es 55 lb (25 kg).
- No permita que más de una persona suba al trampoline. El uso por más de una persona al mismo tiempo aumenta la posibilidad de lesiones.
- Solo para uso en espacios interiores.
- Usar solo en superficies planas. Coloque el trampoline lejos de todos los objetos, como paredes, estructuras, muebles y otros objetos.
- Brincar en el centro del trampoline.
- Usar siempre el trampoline con la agarradera ajustada en la posición recta.
- No permita que los niños gateen debajo del trampoline.
- Asegúrese de que no haya ningún objeto en el área debajo del trampoline.
- No coloque ningún objeto o juguete sobre la superficie de salto.
- Asegúrese de que la superficie del trampoline esté libre de objetos o juguetes antes de saltar.
- No usar cuando está mojado.
- Mantener alejado del fuego.
- No intentar hacer acrobacias,
- No intentar hacer acrobacias, incluidas volteretas. Caer sobre la cabeza o el cuello puede causar una lesión grave, parálisis o la muerte, inclusive cuando se cae en el medio del trampoline.
- Inspeccione antes de usar. Usar solo cuando el trampoline no tenga ninguna parte desgastada, defectuosa o faltante.
- Aprenda los fundamentos de rebote antes de su uso. Para frenar un brinco, doble tus rodillas antes de que entren en contacto con la lona de salto del trampoline. Esta técnica debe practicarse al aprender cada uno de los brinco básicos. La habilidad de frenado debe usarse cada vez que pierdas el equilibrio o el control de tu salto.
- La superficie debe limpiarse con un paño húmedo.
- Evite rebotar demasiado alto. Mantenga el control mientras rebota y aterriza en el centro del trampoline.
- Lea todo este manual de instrucciones antes de usar. Asegúrese de que los saltadores y la supervisión de los padres entiendan todas las advertencias de seguridad y mantenimiento.
- Subir y bajar del trampoline. No utilice el trampoline como trampolín para otros objetos.
- Sostenga el manubrio mientras rebota para ayudar a mantener el control.
- Asegure el trampoline contra el uso no autorizado.

Please read this instruction manual before assembling the product. All assembly should be completed by an adult. If any parts are missing or damaged please contact Radio Flyer Customer Service at 1-800-621-7613 or visit RadioFlyer.com

Veillez lire ce guide d'utilisation avant d'assembler le produit. L'assemblage doit être réalisé par un adulte. Si une pièce est manquante ou endommagée, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Radio Flyer au 1-800-621-7613 ou visitez le RadioFlyer.com.

Lea este manual de instrucciones antes de armar este producto. El armado debe realizarlo por completo un adulto. Si hay piezas que faltan o están dañadas, comuníquese con Atención al cliente de Radio Flyer al 1-800-621-7613 o visite RadioFlyer.com.